



BVMS

Un sistema scalabile che cresce insieme alle esigenze

BVMS è un'esclusiva soluzione di sicurezza video IP in grado di gestire in modo ottimale video, audio e dati in formato digitale su qualsiasi rete IP. Le varie edizioni di BVMS, Viewer, Lite, Plus, Professional ed Enterprise, offrono una piena scalabilità, che permette di ampliare il sistema di videosorveglianza in base alle esigenze e di gestire fino a 200.000 telecamere.

BVMS Viewer

BVMS Viewer consente di accedere a dati live e registrati provenienti da dispositivi video di Bosch: la scelta ideale per i negozi al dettaglio. Include 16 canali telecamera gratuiti ed è espandibile fino a un massimo di 500 telecamere. Offre inoltre i seguenti vantaggi:

- **Facilità di installazione e utilizzo:** l'installazione guidata permette di configurare un sistema in pochi minuti. Il software viene fornito con una licenza elettronica via e-mail.
- **Ricerca forense e del movimento:** consente la ricerca efficiente nelle riprese video senza costi aggiuntivi.
- **Dynamic Transcoding dei siti live e in riproduzione:** BVMS Viewer permette di monitorare fino a 10.000 siti con accesso a immagini in HD anche con una larghezza di banda ridotta.

Sistemi DIVAR IP

I dispositivi di gestione video all-in-one offrono una combinazione delle funzionalità di registrazione, gestione video (BVMS) e funzionamento locale, fornendo un sistema di registrazione video completo e facile da installare.

BVMS Lite, Plus, Professional ed Enterprise

Rispetto a BVMS Viewer, le edizioni di BVMS Lite, Plus, Professional ed Enterprise offrono funzionalità che vanno ben oltre l'accesso a dati video live e registrati:

- **Gestione intuitiva di allarmi ed eventi:** permette agli operatori della sicurezza di reagire rapidamente in caso di incidente.
- **Resilienza ottimizzata:** il sistema rimane operativo anche in caso di guasto di entrambi i server di registrazione e gestione.
- **L'ampia gestione degli allarmi, le funzionalità di visualizzazione delle mappe e il Map-based tracking assistant** offrono una panoramica completa della situazione e forniscono all'operatore tutti i dettagli necessari.

BVMS Lite è una versione demo completamente funzionante.

Include otto canali telecamera gratuiti ed è espandibile fino a un massimo di 42 telecamere.

BVMS Plus è adatto ad applicazioni di medie dimensioni, quali uffici o magazzini, e consente di gestire fino a 256 telecamere a un prezzo molto competitivo.

BVMS Professional è la soluzione più adatta per applicazioni più grandi, quali strutture pubbliche o centrali elettriche, con un numero massimo di 2.000 canali telecamera.

Per applicazioni molto grandi che coinvolgono più siti, BVMS Plus e Professional supportano le **funzionalità Enterprise**, consentendo di collegare più sistemi BVMS (Lite, Plus, Professional) e/o unità DIVAR IP all-in-one. Supporta la gestione di massimo 200.000 telecamere per l'intero sistema e consente l'accesso simultaneo a un massimo di 100 sottosistemi.

Bosch Software Assurance: il nostro servizio completo di manutenzione e supporto software è disponibile in due opzioni. GO è la nostra offerta di base di manutenzione e supporto software, inclusa automaticamente per tutti i prodotti software, senza costi aggiuntivi. PRO è la nostra offerta premium di manutenzione e supporto software, che include il nostro Bosch Software Assurance GO e diverse funzionalità aggiuntive. Le opzioni si applicano anche a BVMS sui sistemi DIVAR IP.

Guida di selezione rapida

Sistemi di gestione video

Hardware	 BVMS Viewer	 BVMS Lite	 DIVAR IP all-in-one 4000	 DIVAR IP all-in-one 6000	 DIVAR IP all-in-one 7000	 BVMS Plus	 BVMS Professional
Licenza software base	MBV-BVWR	MBV-BLIT	MBV-BLIT-DIP	MBV-BPLU-DIP	MBV-BPLU-DIP	MBV-BPLU	MBV-BPRO
Caratteristiche del sistema							
Licenze telecamera incluse (n. max)*	16 (500)	8 (42)	32 (32)	32 (64)	32 (256)	8 (256)	8 (2000)
Licenze workstation incluse (n. max)*	1 (1)	2 (5)	2 (5)	5 (20)	5 (20)	5 (20)	5 (100)
Licenze tastiera incluse (n. max)*	1 (1)	2 (5)	2 (5)	5 (10)	5 (10)	5 (10)	5 (100)
Licenze DVR incluse (n. max)*	5 (32)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (50)
Licenze sottosistema incluse (n. max)				0 (20)	0 (20)	0 (20)	0 (100)
Licenze sito n modalità Live e Riproduzione incluse (n. max)*	16 (9999)			1 (20)	1 (20)	1 (20)	1 (9999)
Numero massimo di server Bosch VRM	32 ¹	2	2	2	2	2	125
Capacità di archiviazione massima	non disponibile	2 x 4 PB	3 x 36 TB	5 x 72 TB	5 x 192 TB	2 x 4 PB	125 x 4 PB
Forensic Search	■	■	■	■	■	■	■
Eventi e allarmi		■	■	■	■	■	■
Ottimizzazione		■	■	■	■	■	■
Decodifica GPU	■	■	■	■	■	■	■
Accesso remoto		■	■	■	■	■	■
Dynamic Transcoding	■	■ ²	●	●	●	■ ²	■ ²
Client Web		■	■	■	■	■	■
Funzionalità mappa non in linea		■	■	■	■	■	■
Funzionalità mappa in linea		■	■	■	■	■	■
Map-based tracking assistant		■	■	■	■	■	■
Supporto audio	■	■	■	■	■	■	■
Supporto decoder		■	■	■	■	■	■
BVMS Config Wizard		■	■	■	■	■	■
Sovrimpressioni della privacy		■	■	■	■	■	■
Ridondanza							
Licenze canale VRM di failover incluse (n. max)*		8 (42)	8 (32)	8 (64)	8 (256)	8 (256)	8 (2000)
Licenze canale VRM dual recording incluse (n. max)*		8 (42)	8 (32)	8 (64)	8 (256)	8 (256)	8 (2000)
Automatic Network Replenishment (ANR)		■	■	■	■	■	■
Supporto di virtualizzazione**		■				■	■
Gestione degli allarmi							
Logbook (registro eventi)		■	■	■	■	■	■
Eventi e allarmi		■	■	■	■	■	■
Notifica via e-mail		■	■	■	■	■	■
Notifica basata sugli allarmi	non disponibile	■	■	■	■	■	■
Registrazione movimento	non disponibile	■	■	■	■	■	■
Eventi di Video Analytics		■	■	■	■	■	■
Supporto SNMP		■	■	■	■	■	■
Flusso di lavoro con istruzioni in caso di allarme		■	■	■	■	■	■
Integrazione							
Licenze centrale antintrusione B/G incluse (n. max)		1 (5)	1 (5)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (40)
Integrazioni Access Management System disponibili		5	5	5	5	5	5
Licenze LPR incluse (n. max)		0 (5)	0 (5)	0 (10)	0 (10)	0 (10)	0 (50)
Supporto per modulo I/O		■	■	■	■	■	■
Active Directory	■	■	■	■	■	■	■
Supporto ATM-POS		■	■	■	■	■	■
Dati aggiuntivi		■	■	■	■	■	■
Kit di sviluppo software (SDK)		■	■	■	■	■	■

¹ Limitato

² Hardware aggiuntivo richiesto

* Le quantità incluse si riferiscono al pacchetto di base. Per ulteriori informazioni sulle licenze DIVAR IP e sulle quantità con pre-licenza, consultare la scheda tecnica corrispondente.

** Consultare la documentazione specifica: Virtualization - concept explained (Virtualizzazione: spiegazione del concetto)
(COLLEGAMENTO: <https://community.boschsecurity.com/t5/Security-Video/What-is-virtualization-A-concept-explained/ta-p/3914>)

Guida di selezione rapida

Sistemi di gestione video



DIVAR IP all-in-one 4000



DIVAR IP all-in-one 6000



DIVAR IP all-in-one 7000

Licenze

BVMS 11.0 e versioni successive

Il supporto DIVAR IP all-in-one 4000 e 6000 è disponibile da BVMS 11.1.1 e versioni successive

Licenza di base	MBV-BLIT-DIP	MBV-BPLU-DIP	MBV-BPLU-DIP
Canale	-	MBV-XCHANPLU	MBV-XCHANPLU
Canale Dual Recording	MBV-XDURLIT	MBV-XDURPLU	MBV-XDURPLU
Canale di failover	MBV-XFOVLIT	MBV-XFOVPLU	MBV-XFOVPLU
Workstation	MBV-XWSTLIT	MBV-XWSTPLU	MBV-XWSTPLU
Tastiera	MBV-XKBDLIT	MBV-XKBDPLU	MBV-XKBDPLU
DVR	MBV-XDURLIT	MBV-XDVRPLU	MBV-XDVRPLU
Centrale antintrusione	MBV-XINTLIT	MBV-XINTPLU	MBV-XINTPLU
Telecamera LPR	MBV-XLURLIT	MBV-XLPRPLU	MBV-XLPRPLU
Mappa online	MBV-FMAPLIT	MBV-FMAPPLU	MBV-FMAPPLU
Map-based tracking assistant	MBV-FOBJLIT	MBV-FOBJPLU	MBV-FOBJPLU
Unmanaged Site	-	MBV-XSITEPLU	MBV-XSITEPLU
Sottosistema	-	MBV-XSUBPLU	MBV-XSUBPLU
Mobile Video Service	-	MBV-XMVSPLU	MBV-XMVSPLU
Sovrapposizione della privacy	MBV-FPRILIT	MBV-FPRIPLU	MBV-FPRIPLU

BVMS 10.1 e versioni precedenti

Non supportate da DIVAR IP all-in-one 4000 e 6000

Licenza di base			MBV-BPLU-DIP
Canale			MBV-1CHAN-DIP
Canale Dual Recording			MBV-1DUR-DIP
Canale di failover			MBV-1FOV-DIP
Workstation			MBV-XWST-DIP
Tastiera			MBV-XKBD-DIP
DVR			MBV-XDVR-DIP
Centrale antintrusione			MBV-XINT-DIP
Telecamera LPR			MBV-XLPR-DIP
Mappa online			-
Map-based tracking assistant			-
Unmanaged Site			MBV-XSITE-DIP
Sottosistema			MBV-XSUB-DIP
Mobile Video Service			MBV-XMVS-DIP

Software Assurance

Politica Software Assurance	Assurance GO incluso, la versione Pro deve essere acquistata (MBV-MLIT-DIP e relative licenze di espansione)	Assurance GO incluso, la versione Pro deve essere acquistata (MBV-MPLU-DIP e relative licenze di espansione)	Assurance GO incluso, la versione Pro deve essere acquistata (MBV-MPLU-DIP e relative licenze di espansione)
-----------------------------	--	--	--

Guida di selezione rapida

Sistemi di gestione video



BVMS Viewer



BVMS Lite



BVMS Plus



BVMS Professional

Licenze

BVMS 11.0 e versioni successive

Licenze indipendenti dalla versione

Licenza di base	MBV-BVWR	MBV-BLIT	MBV-BPLU	MBV-BPRO
Canale	MBV-XCHANVWR	MBV-XCHANLIT	MBV-XCHANPLU	MBV-XCHANPRO
Canale Dual Recording	-	MBV-XDURLIT	MBV-XDURPLU	MBV-XDURPRO
Canale di failover	-	MBV-XFOVLIT	MBV-XFOVPLU	MBV-XFOVPRO
Workstation	-	MBV-XWSTLIT	MBV-XWSTPLU	MBV-XWSTPRO
Tastiera	-	MBV-XKBDLIT	MBV-XKBDPLU	MBV-XKBDPRO
DVR	MBV-XDVRVWR	MBV-XDURLIT	MBV-XDVRPLU	MBV-XDVRPRO
Centrale antintrusione	-	MBV-XINTLIT	MBV-XINTPLU	MBV-XINTPRO
Telecamera LPR	-	MBV-XLPRLIT	MBV-XLPRPLU	MBV-XLPRPRO
Mappa online	-	MBV-FMAPLIT	MBV-FMAPPLU	MBV-FMAPPRO
Map-based tracking assistant	-	MBV-FOBJLIT	MBV-FOBJPLU	MBV-FOBJPRO
Unmanaged Site	MBV-XSITEVWR	-	MBV-XSITEPLU	MBV-XSITEPRO
Sottosistema	-	-	MBV-XSUBPLU	MBV-XSUBPRO
Mobile Video Service	-	-	MBV-XMVSPLU	MBV-XMVSPRO
Sovrimpressione della privacy	-	MBV-FPRILIT	MBV-FPRIPLU	MBV-FPRIPRO

BVMS 10.1 e versioni precedenti

Licenze dipendenti dalla versione, "xyz" indica la versione BVMS corrispondente

Licenza di base	MBV-BVWR-xyz	MBV-BLIT-xyz	MBV-BPLU-xyz	MBV-BPRO-xyz
Canale	MBV-XCHAN-VWR	MBV-XCHANLIT-xyz	MBV-XCHANPLU-xyz	MBV-XCHAN-xyz
Canale Dual Recording	-	MBV-XDURLIT-xyz	MBV-XDURPLU-xyz	MBV-XDUR-xyz
Canale di failover	-	MBV-XFOVLIT-xyz	MBV-XFOVPLU-xyz	MBV-XFOV-xyz
Workstation	-	MBV-XWSTLIT-xyz	MBV-XWSTPLU-xyz	MBV-XWST-xyz
Tastiera	-	MBV-XKBDLIT-xyz	MBV-XKBDPLU-xyz	MBV-XKBD-xyz
DVR	MBV-XDVR-VWR	MBV-XDURLIT-xyz	MBV-XDVRPLU-xyz	MBV-XDVR-xyz
Centrale antintrusione	-	MBV-XINTLIT-xyz	MBV-XINTPLU-xyz	MBV-XINT-xyz
Telecamera LPR	-	MBV-XLPRLIT-xyz	MBV-XLPRPLU-xyz	MBV-XLPR-xyz
Mappa online	-	-	-	-
Map-based tracking assistant	-	-	-	-
Unmanaged Site	MBV-XSITE-VWR	-	MBV-XSITEPLU-xyz	MBV-XSITE-xyz
Sottosistema	-	-	MBV-XSUBPLU-xyz	MBV-XSUB-xyz
Mobile Video Service	-	-	MBV-XMVSPLU-xyz	MBV-XMVS-xyz

Software Assurance

Politica Software Assurance	Assurance GO incluso, la versione Pro deve essere acquistata (MBV-MVWR per il sistema)	Assurance GO incluso, la versione Pro deve essere acquistata (MBV-MLIT e relative licenze di espansione)	Assurance GO incluso, la versione Pro deve essere acquistata (MBV-MPLU e relative licenze di espansione)	Assurance GO incluso, la versione Pro deve essere acquistata (MBV-MPRO e relative licenze di espansione)
-----------------------------	--	--	--	--