
1 Hinweise

1.1 Inhalt

Dieses Ansaltehandbuch zeigt, wie Peripheriegeräte grundsätzlich an die Brandmelderzentrale angeschlossen werden. Nationale und lokale Vorschriften werden nicht berücksichtigt. Die Anwendung der nationalen und lokalen Vorschriften können weitere Anschaltungen ermöglichen.

**Hinweis!**

Die in diesem Dokument beschriebenen Anschaltungen gelten auch für AVENAR panel 2000, sofern die einzelnen Komponenten von Bosch Sicherheitssysteme GmbH zugelassene Erweiterungen von AVENAR panel 2000 sind.

**Hinweis!**

Die LSN 0300 A-Anschaltungen in diesem Dokument gelten auch für das LSN 1500 A-Modul. Beachten Sie für das LSN 1500 A-Modul, dass für Anlagen in Deutschland, bei denen die Einhaltung von VdS 2540 erforderlich ist, die AUX-Linie und die LSN-Linie in separaten Kabeln geführt werden müssen.
